Таблица совместимости приборов с указателями предельных значений (УПЗ)

УПЗ-1	УПЗ-2	УПЗ-3	УПЗ-4	УПЗ-5	УПЗ-6
		ТМ - 10 серия			
ТМ-510Р М2			ТМ-210Р (кроме сварочных)		
ТМ-510Р			ТМ-210Т		
ТМ-510Т			ТМ-310Р		
ТМ-610Р			ТМ-310Т		
ТМ-610ТЭ					
ТМ-510Р IP54					
ТМ-610Р IP54					
ТМ-810Р					
ТМ-610Р.МТИ					
		ТМ - 11 серия			
ТМ-511Р NH3					
ТМ-611Р NH3					
		ТМ - 20 серия			
ТМ-520Р	ТМ-520Р		ТМ-220Р		
ТМ-520Т	ТМ-520Т		ТМ-220Т		
ТМ-520ТЭ	ТМ-520ТЭ		ТМ-320Р		
ТМ-620Р	ТМ-620Р		ТМ-320Т		
ТМ-620ТЭ					
		ТМ - 21 серия			
ТМ-521Р	ТМ-521Р	ТМ-521Р Б	ТМ-221Р	ТМ-621Р.МТИ IP65	ТМ-521Р.05
ТМ-521ТЭ	ТМ-521ТЭ	ТМ-621Р Б	ТМ-221Т		ТМ-621Р.05
ТМ-621Р	ТМ-621Р	ТМ-521Р Пх2,5	ТМ-321Р		ТМ-621Б
ТМ-621ТЭ	ТМ-621ТЭ	ТМ-621Р Пх2,5	ТМ-321Т		ТМ-621Пх2,5
ТМ-621Р.МТИ IP54			ТМ-321Т байонет		
ТМ-621Р.МТИ IP65					
ТМ-521Р NH3					
ТМ-621Р NH3					
		ТМД - 21 серия			
ТМД-1-521Р	ТМД-2-521Р	ТМД-3-621Р (корпус дифманометра)			ТМД-3-621Р (корпус дифманометра)
ТМД-1-621Р		ТМД-5-521Р			ТМД-5-521Р
ТМД-3-621Р (корпус индикатора)					ТМД-5-621Р
		КМ			
КМ-22Р	КМ-12Р	КМ-31Р			
КМ-22Р Кс IP54	КМ-12Т				
КМ-32Р Кс IP54					
		ТМТБ			
ТМТБ-31Р					
ТМТБ-41Р					
ТМТБ-31Т					
ТМТБ-41Т					
		БТ			
БТ-52.211	БТ-41.211		БТ-51.220 под ГЗ	БТ-52.220 под ГЗ	БТ-54.220.ЭКП
БТ-72.211	БТ-51.211		БТ-54.220 под ГЗ	БТ-52.220 СН	
БТ-52.220	БТ-71.211			БТ-52.220 СВ	
БТ-72.220	БТ-32.211			БТ-52.220 ПН	
БТ-51.220 под ГЗ	БТ-52.211				
БТ-54.220 под ГЗ	БТ-72.211				
	БТ-51.220				
	БТ-71.220				
	БТ-52.220				
	БТ-72.220				
	БТ-44.220				
	БТ-54.220				
	БТ-74.220				